

TASCAM

DR-10L Pro

32-Bit-Float-Audiorecorder mit Lavalier-Mikrofon

Getestete Speichermedien (Stand: 2024-10-25)

Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein
passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die
Maximalkapazität nicht überschreitet.

Hersteller	Modell	Teilenummer	Kapazität
Kioxia NEW	Exceria G2 UHS-I	KMU-B032G	32 GB
		KMU-B064G	64 GB
		KMU-B128G*	128 GB
		KMU-B512G*	512 GB
	Exceria High Endurance UHS-I	KEMU-A512G*	512 GB
Lexar	High-Performance 633x UHS-I Blue Series	LSDMI32GBBNL633A	32 GB
	E-Series UHS-I	X002TMEYA5	32 GB
SanDisk	High Endurance NEW	SDSQQNR-064G-GH3IA	64 GB
		SDSQQNR-128G-GH3IA	128 GB
		SDSQQNR-256G-GH3IA*	256 GB
	Extreme Pro UHS-I NEW	SDSQXCU-064G-GN6MA	64 GB
		SDSQXCD-128G-GN6MA*	128 GB
		SDSQXCD-256G-GN6MA*	256 GB
	Extreme NEW	SDSQXAA-128G-GH3MA	128 GB
		SDSQXAA-256G-GH3MA	256 GB
	High Endurance	SDSQQNR-032G-GH3IA*	32 GB
	Ultra SDSQUA4 (Eco package)	SDSQUA4-032G-EPK*	32 GB
		SDSQUA4-064G-EPK	64 GB
		SDSQUA4-128G-EPK	128 GB
SiliconPower	Superior	SP064GBSTXDA2V20SP	64 GB
Transcend	USD460T NEW	TS64GUSD460T	64 GB
	230I	TS8GUSD230I	8 GB
		TS16GUSD230I	16 GB
		TS32GUSD230I	32 GB
		TS64GUSD230I	64 GB
Western Digital NEW	WD Purple SC QD101	WDD032G1P0C	32GB
		WDD064G1P0C	64GB
		WDD128G1P0C	128GB
		WDD256G1P0C*	256GB

If the device displays a **Format Error** when an SD card is inserted for the first time, press Play/Pause (ENTER) and confirm the formatting of the card.

Wenn das Gerät beim ersten Einlegen einer SD-Karte einen **Format Error** ausgibt, drücken Sie Wiedergabe/Pause (ENTER) und bestätigen Sie das Formatieren der Karte.

*

Si l'appareil affiche une erreur de format (**Format Error**) lors de la première insertion d'une carte SD, appuyez sur Lecture/Pause

(ENTER) et confirmez le formatage de la carte.

Jeśli po włożeniu karty SD po raz pierwszy urządzenie wyświetli komunikat **Format Error**, naciśnij przycisk Play/Pause (ENTER) i potwierdź formatowanie karty.

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

Seite zuletzt geändert am: 2024-10-25 11:53:08 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Deutschland
Tel: +49 611 7158-0

© 2003–2024 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Alle Rechte vorbehalten